



VOLTE Afstellen Volte WT / WT-N

1. De draairichting van de oprolbuis bepaalt welke afstelstift te gebruiken



2. Afstellen onderste punt: drie mogelijkheden.




- 2A Onderpunt te hoog



- 2B Onderpunt te laag



3. Afstellen bovenste punt: drie mogelijkheden



3A Bovenpunt te laag



3B Bovenpunt te hoog



4. Test



5. U bent klaar